

TIPY TRIKY RACOM

Deadline

Nalobové možnosti kvality → Status →

→ informace o kvalite: 0% 100%

• napětí: rozsah 20K-25V

• VSWR: OK 1-2

špatně konektor u antény 3-4

špatně konektor u kvality 8

možná rovněž Wifi dongle & připojení ke kvalite:

→ napojit do jedné kvality → připojit se ke

telefonu → zadat adresu 10.9.8.7

(ne starším FW může padnout desítkových

šesti → může způsobit odjízdu

Ping → síla signálu do 100 OK

100-110 ?

>110 nepoužitelné

- Kvalita na medicobanálních musí být
- nastaveny (s tím Modr většinou nastaví
- „Send last record“ (= říkne čip, ať
- odvyplá poslední sérii
- + nastaví „auto send“ pro staré čipy!
-
- umístění křebice ideálně ve směru

odběhu

- ideální vzdálenost křebice \leftrightarrow konkrétně 2m
- (ve městě 1m kvůli rušbě)

- formát vyhradně SI křebičky napojené s
RACOMem

rakšana uz GPS atvērta ir anonīma šūna
 (pretase: mērnieki pārlēnšvarā rīdāji)

cilvēki kontrolē mūsdiā bēgļi omeāva jābū cīl
 a ir pastāvīgie klienti un radiokontrol pašbrūnīte
 valbe "āšā < 31 jām cīl"